

Pompetta tergicristalli Inteuropa per Alfa Romeo



Questa è una breve guida per la risoluzione dei problemi relativi alla pompetta tergicristalli Inteuropa per Alfa Romeo.

Il mal funzionamento è dovuto in gran parte ai depositi che si formano all'interno della pompetta, all'incastarsi di una piccola membrana o al non funzionamento di una molla.

Vediamo come risolverli.

Iniziamo lo smontaggio



Con l'aiuto di un cacciavite e di una pinza a becco apriamo il bordo metallico che sigilla la pompetta

rimuoviamo il corpo della pompetta



togliamo la parte superiore



ecco quello che troviamo

rimuoviamo l'anello metallico



poi la membrana di gomma



che è

la pompa vera e propria



la parte con i tubicini di entrata e di uscita vista da sopra



presenta sul



foro di entrata un tappo forato con l'aiuto di un taglierino o di qualcosa adatto rimuoviamolo



sotto troviamo una piccola membrana



fa da valvola

sotto la membrana è presente

una molla rimuoviamola



Laviamo tutti i pezzi con sapone per piatti magari aiutandoci con un vecchio spazzolino per denti.

Se la molla è sfibrata sotituiamola.



Raddrizziamo il bordo metallico ci tornerà utile successivamente.



All'interno la parte di plastica presenta un'aletta metallica che funge da interruttore per i tergicristalli, spruzziamo un po di sbloccante.

Rimontiamo tutto nell'ordine mettendo un po di silicone tra la membrana di gomma e la parte in plastica con i tubicini.

Con una pinza ripieghiamo, facendo molta forza, il bordo metallico.

La pompetta è come nuova.